

MALLETTE SHIFT by **INO**
VR

QUICK-START

GUIDE

VERSION PICO 4 ULTRA

INSTALLATION EN 2 MINUTES

1



ÉTAPE 1

Ouvrez votre mallette en actionnant le système de verrouillage.

2



ÉTAPE 2

Une fois la mallette ouverte, sortez le clavier sans fil de son emplacement puis le casque et les manettes de la mousse.

3



ÉTAPE 3

Branchez l'alimentation à une prise électrique.




4



ÉTAPE 4

Assurez-vous que l'alimentation est sur la position « ON ».

5



ÉTAPE 5

Assurez-vous que le bouton power lumineux situé à l'avant de la mallette est bien enclenché.

6



ÉTAPE 6

Assurez-vous que le routeur (inclus en option) soit bien branché et que la position « ON » est enclenché.

**VOTRE MALLETTE EST PRÊTE, IL EST TEMPS
DE DÉMARRER VOTRE CASQUE**

POUR UNE UTILISATION FILAIRE

1

**ÉTAPE 1**

Repérer le port USB-C sur votre casque.

2

**ÉTAPE 2**

Brancher votre câble USB-C au casque.

3

**ÉTAPE 3**

Brancher l'autre extrémité de votre câble au PC.

4

**ÉTAPE 4**

Vérifiez que votre casque est allumé puis cliquez sur le mode de connexion « USB ».

5



ÉTAPE 5

Ouvrez Pico Business Streaming sur votre casque et sélectionnez votre PC dans la liste de droite. Cliquez sur "connecter".

6



ÉTAPE 6

Assurez-vous d'avoir le texte « Connecté » affiché à côté de votre casque.

7



ÉTAPE 7

Mettez votre casque.

**VOUS ÊTES PRÊT POUR LANCER VOTRE
APPLICATION DU PC 😊**

JE DONNE MON AVIS CLIENT !



POUR UNE UTILISATION SANS FIL

1

**ÉTAPE 1**

Assurez-vous que le casque et le PC soient connecté au même réseau wifi sur la bande 5GHz

2

**ÉTAPE 2**

Ouvrez Pico Business Streaming sur votre PC et cliquez sur WiFi.

3

**ÉTAPE 3**

Allumez et mettez votre casque.

4

**ÉTAPE 4**

Ouvrez Pico Business Streaming sur votre casque et sélectionnez votre PC dans la liste de droite.

5

**ÉTAPE 5**

Cliquez sur Connecter.

**VOUS ÊTES PRÊT POUR LANCER VOTRE
APPLICATION DU PC 😊**

JE DONNE MON AVIS CLIENT ! ⚡