

MALLETTE SH|FT by INO  VR

QUICK-START GUIDE

VERSION VIVE XR ELITE

INSTALLATION EN 2 MINUTES

1**ÉTAPE 1**



Ouvrez votre vallette en actionnant le système de verrouillage.

2**ÉTAPE 2**


Une fois la vallette ouverte, sortez le clavier sans fil de son emplacement puis le casque et les manettes de la mousse.

3**ÉTAPE 3**

Branchez l'alimentation à une prise électrique.

**4****ÉTAPE 4**

Assurez-vous que l'alimentation est sur la position « ON ».

5**ÉTAPE 5**

Assurez-vous que le bouton power lumineux situé à l'avant de la vallette est bien enclenché.

6**ÉTAPE 6**

Assurez-vous que le routeur (inclus en option) soit bien branché et que la position « ON » est enclenché.

**VOTRE MALLETTE EST PRÊTE, IL EST TEMPS
DE DÉMARRER VOTRE CASQUE**

POUR UNE UTILISATION FILAIRE

1

ÉTAPE 1

Assurez-vous que l'application VIVE Business Streaming soit bien installée et lancée sur le PC.

2

ÉTAPE 2

Démarrez votre casque en pressant le bouton à l'avant du casque.

3


ÉTAPE 3

Branchez le câble VIVE Business Streaming sur votre casque et sur votre PC.

**4**

ÉTAPE 4

Mettez votre casque et démarrez vos contrôleurs.

5

ÉTAPE 5

Rendez-vous maintenant sur l'application VIVE Business Streaming présente dans la librairie du casque.

**VOUS ÊTES PRÊT POUR LANCER VOTRE
APPLICATION DU PC 😊**

JE DONNE MON AVIS CLIENT ! ✨

POUR UNE UTILISATION SANS FIL**1****ÉTAPE 1**

Assurez-vous que l'application VIVE Business Streaming soit bien installée et lancée sur le PC.

2**ÉTAPE 2**


Démarrez votre casque en pressant le bouton à l'avant du casque.

3**ÉTAPE 3**

Mettez votre casque et démarrez vos contrôleurs.

4**ÉTAPE 4**

Assurez-vous que le casque soit connecté au même réseau WiFi que l'ordinateur (et que le routeur si en option)

5

ÉTAPE 5

Rendez-vous maintenant sur l'application VIVE Business Streaming présente dans la librairie du casque.

**VOUS ÊTES PRÊT POUR LANCER VOTRE
APPLICATION DU PC 😊**

JE DONNE MON AVIS CLIENT ! ✨