

MALLETTE SHIFT by **INO**  VR

QUICK-START GUIDE

VERSION PICO

INSTALLATION EN 2 MINUTES

1



Ouvrez votre valise en actionnant le système de verrouillage

2



Une fois la valise ouverte, sortez le clavier sans fil de son emplacement puis sortez le casque et les manettes de la souris


3



Branchez l'alimentation à une prise électrique




4



Assurez-vous que l'alimentation est sur la position « ON »

5



Assurez-vous que le bouton power lumineux situé à l'avant de la mallette est bien enclenché

6



Assurez-vous que le routeur (inclus en option) soit bien branché et que la position « ON » est enclenché

VOTRE MALLETTE EST PRÊTE, IL EST TEMPS DE DÉMARRER VOTRE CASQUE

Pour une utilisation filaire

1



Soulevez le petit couvercle avec la lettre "D" et branchez le câble USB-C à votre casque

2



Vissez le port USB-C sur l'appareil grâce au petit tournevis fourni dans la boîte

3



Attachez le serre-câble au serre-tête latéral de l'appareil

4



Branchez les prises DisplayPort et USB-A sur les ports dédiés de votre PC

5



Assurez-vous que l'application Pico Streaming Assistant est bien installée et lancée sur votre PC

6



USB Connection
DP Connection

Assurez-vous d'avoir une marque verte à côté des vérifications du câble USB et port d'affichage

7



Allumez et mettez votre casque

8



STEAMVR™

Lancez SteamVR et effectuez la configuration de votre salle

VOUS ÊTES PRÊT POUR LANCER VOTRE
APPLICATION DU PC 😊

JE DONNE MON AVIS
CLIENT !



Pour une utilisation streaming

1



Assurez-vous que le casque et le PC soient connecté au même réseau wifi sur la bande 5GHz

2



Ouvrez Streaming Assistant sur votre PC et cliquez sur USB

3



Allumez et mettez votre casque

4



Ouvrez Streaming Assistant sur votre casque et sélectionnez votre PC dans la liste de droite

5



Cliquez sur Connecter

VOUS ÊTES PRÊT POUR LANCER VOTRE APPLICATION DU PC 😊

JE DONNE MON AVIS CLIENT !

